

## ABC Finnvoice MP3 USB

### Käyttöohje:

ABC Finnvoice MP3 USB sisältää muutamia toimintoja jotka eroavat TLS Voicemaker XL:stä. ABC Finnvoice perustuu teknisesti TLS-Voicemaker Combi XL malliin ja on siten saman tehoinen Finnvoicen kanssa. Myös C-kasettisoitin on vastaavanlainen. Niistä löytyy käyttöohjeet erikseen. Tämä ohje käsittää eroavaisuudet näiden kahden mallin välillä.



### CD/USB –soitin:

Soitin pitää sisällään CD-pesän sekä USB liitännän. USB liitäntään voidaan kytkeä mikä tahansa USB liitäntäinen muisti, jossa voi olla MP3 muotoista audiomateriaalia ja jonka soitin toistaa. Muistilla voi olla muutakin materiaalia eikä se haittaa toistamista.

Valinta näiden lähteiden välillä tehdään **CD/USB** nappia painamalla yhtäjaksoisesti 3 sekuntia. Tämän jälkeen valittua lähdetä voidaan ohjata normaalisti **play/stop/pause/rev-cue/skip** –napeista.



### Kelaukset ja hakeminen:

Raidan sisällä voidaan kelata pitämällä **REV** (taakse) tai **CUE** (eteen) nappia pohjassa. Raidalta/kappaleelta toiselle voidaan ”hyppiä” painamalla em. nappeja kerran.

Jos soitat USB muistilta MP3 muotoista audiota, nämä samat napit tuottavat saman tuloksen kuin edellä.

Jos haluat vaihtaa USB muistilla tai CD:llä olevista kansioista toiseen, tulee tällöin käyttää **PRE SKIP** - - nappeja.

*Stop-tilassa kelaus kansioista toiseen, Play-tilassa hypätään edelliseen/seuraavan kansion ensimmäiseen kappaleeseen (tiedostoon).*

**ESP/FIND:** Kun soitat USB muistilta MP3 muotoista materiaalia, painamalla **ESP/FIND** näppäintä vaihtuu näytölle joko ID3 tagi (eli soitettavan MP3 tiedoston nimi) tai aikalaskuri. Sama pätee myös soitettaessa CD:ltä MP3 tiedostoja sisältävää levyä. Tavallista audio-CD:tä soitettaessa tämä nappi kytkee päälle/pois 40 sekunnin elektronisesta puskurimuistin. (Muistin ansiosta täräykset eivät katkaise CD:n soittoa) Näytössä näkyy tällöin teksti **ESP**.

**OP/CL:** Avaa ja sulkee CD-luukun.

**PROG:** Mahdollistaa raitojen ohjelmoimisen [Stop näppäin poistaa ohjelmoimisen]

**1-10:** (Kaukosäätimessä) näillä numeronapeilla voidaan valita raitoja suoraan.

**Volume:** Äänen tasoa säädetään TAPE/CD ja MASTER kiertonapeista. Aseta äänentaso siten että TAPE/CD volume on täydellä ja säädä sopiva äänentaso MASTER napilla tai kaukosäätimen VOL +/- napeilla. Lisäksi mikrofoniiliitännälle on oma äänentasonsa. Tällöin saadaan miksattua kaikille lähteille sopivat äänentasot.



### Maahantuonti/markkinointi:

Suomen Koulupalvelu Oy  
Savikkotie 8  
40420 JYSKÄ

Puh: (014) 641 566  
Fax: (014) 674 144

Puh: (05) 3710 235  
Fax: (05) 3710 175

**Huomioitavia asioita:**

- *CD:itä tai kasettilta ei voida kopioida USB muistille.*
- *USB-muisti ei sisälly laitteen hintaan.*
- *Kasettilaskurissa on uusi lukemista helpottava leikkaus.*
- *Finnvoiceen voidaan kytkeä ulkoiset kaiuttimet (2 kpl, 8 Ohm, alle 100 W)*
- *Ulkoiset kaiuttimet mykistävät laitteen omat sisäiset kaiuttimet.*

**Muutama huomio USB muisteista ja tiedostoista:**

- *Mitä tahansa USB liitännäistä muistia voidaan käyttää*
- *Audio tulee tallentaa muistille MP3 muodossa. WMA, WAV tai OGG jne. muotoinen audio ei toistu*
- *MP3 audio on pakattu tiedostoformaatti, joten jos tiedosto digitoidaan alunperin liian pienellä tarkkuudella ja pakataan liiaksi, vaikuttaa se suoraan äänen laatuun heikentävästi. Esimerkiksi Internetistä imuroitu audio on usein tällaista. (kuuluu kuin purkista)*
- *MP3 tiedosto vie karkeasti ottaen noin 1 Mt muistia / minuutti (riippuen mm. pakkauksen tasosta) Näin ollen 256 Mt muistille mahtuu vajaan 4 CD-levyllistä audiota.*
- *USB muistille voidaan tallentaa muitakin tiedostoja joten muistia voi käyttää hyvin monipuolisesti korvaamaan esim. levykkeitä.*
- *Kaikki uudemmat tietokoneet tunnistavat USB-muistit suoraan levyasemaksi*

**Maahantuonti/markkinointi:**

Suomen Koulupalvelu Oy  
Savikkotie 8  
40420 JYSKÄ

Puh: (014) 641 566  
Fax: (014) 674 144

Puh: (05) 3710 235  
Fax: (05) 3710 175